Zanim zaczniesz montaż

5 wskazówek do folii Chameleon

Dziękujemy za zakupy w **Auto-Hit Szymczak**. Zanim rozwiniesz folię, przeczytaj te wskazówki - oszczędzą czas i materiał.

1 Sprawdź, gdzie jest warstwa ochronna

Folia ma **warstwę ochronną (liner)**. Zanim zaczniesz ciąć, sprawdź, po której stronie się znajduje - zdejmujesz ją dopiero przy naklejaniu.

2 Zaplanuj cięcie

Tnij arkusz **po łuku** - w wielu autach z jednego arkusza 152 x 150 cm wychodzą **dwie szyby czołowe**. Pomaga w tym listwa półokrągła.

3 Wygrzewaj we właściwym kierunku

Folia termokurczliwa **kurczy się w jednym kierunku: wzdłuż długości rolki**, czyli w poprzek jej szerokości 152 cm. Dlatego arkusz potrzebuje zapasu i najmniejszy ma 152 x 150 cm.

4 Usuń nadruk logo

Jeśli na folii jest nadruk logo, przetrzyj go **miękką ściereczką z delikatnym zmywaczem** (IPA albo benzyna ekstrakcyjna). Nadruk schodzi łatwo i **nie uszkadza folii**.

5 Sprawdź, czy będzie legalnie

Legalność zależy od **przepuszczalności światła**. Najpierw zmierz mały kawałek folii bez warstwy ochronnej. Szyby w polu widzenia kierowcy (czołowa i przednie boczne) muszą przepuszczać **co najmniej 70% światła**.

Masz pytanie przy montażu? Zadzwoń albo napisz na WhatsApp: **606 341 803**. Przepisy i listę naszych folii na przednie szyby boczne znajdziesz na **www.auto-hit.eu/folie-chameleon/**.